



Användarinstruktioner

Följ denna bruksanvisning för att säkerställa funktion och livslängd.

Lager- och industrivägg

Lager- och industrivägg ska installeras i enlighet med Garantell monteringsanvisningar.

Användaren är skyldig att övervaka de eventuella skador som kan uppstå på och vidta nödvändiga åtgärder för att ersätta delar om det behövs.

Underhåll, en gång per år, beroende på den omgivande miljön:

- Rengöring med lätt fuktad trasa, vid behov kan ett mildt rengöringsmedel användas.
- För installationer utsatta för vibrationer ska alla skruvar och fästen i systemet

kontrolleras.

- Eventuella skador i lacken ska täckas med färg för att förhindra uppkomsten av korrosion. Korrosionklass C1, inomhus, uppvärmda utrymmen inomhus (stolpar och dörrar pulverlackerade).

Rasskydd, gavelnät och rasskyddspaneler

Rasskydd, gavelnät och rasskyddspaneler ska installeras i enlighet med Garantell monteringsanvisningar. Användaren är skyldig att övervaka de eventuella skador som kan uppstå på och vidta nödvändiga åtgärder för att ersätta delar om det behövs.

Underhåll, en gång per år, beroende på den omgivande miljön:

- Rengöring med lätt fuktad trasa, vid behov kan ett mildt rengöringsmedel användas.
- För installationer utsatta för vibrationer ska alla skruvar och fästen i systemet

kontrolleras. Korrosionklass C2, inomhus, icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet (alla komponenter är förgalvaniserade eller elzinkade).

Näthyllplan

Användaren är skyldig att övervaka de eventuella skador som kan uppstå på och vidta nödvändiga åtgärder för att ersätta delar om det behövs. Underhåll, en gång per år, beroende på den omgivande miljön:

- Rengöring med lätt fuktad trasa, vid behov kan ett mildt rengöringsmedel användas.

Korrosionklass C2, inomhus, icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet (är förgalvaniserade).

Maskinskydd

Maskinskydd ska installeras i enlighet med Garantell monteringsanvisningar, ISO 13857 (Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden) samt ISO 13855 (Maskinsäkerhet – Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter). Säkerhetsavståndet har beräknats enligt angivelserna i ISO 13857, tabell 4. Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är användaren skyldig att övervaka de eventuella skador som kan uppstå på maskinskyddet och vidta nödvändiga åtgärder för att ersätta delar om

det behövs. Underhåll, en gång per år, beroende på den omgivande miljön:

- Rengöring med lätt fuktad trasa, vid behov kan ett mildt rengöringsmedel användas.
- För installationer utsatta för vibrationer ska alla skruvar och fästen i systemet

kontrolleras.

- Eventuella skador i lacken ska täckas med färg för att förhindra uppkomsten av korrosion. Korrosionklass C1, uppvärmda utrymmen inomhus.

Förråd

Förråd ska installeras i enlighet med Garantell monteringsanvisningar. Användaren är skyldig att övervaka de eventuella skador som kan uppstå på och vidta nödvändiga åtgärder för att ersätta delar om det behövs.

- Eventuella skador i lacken ska täckas med färg för att förhindra uppkomsten av korrosion. Korrosionklass C1, uppvärmda utrymmen inomhus.

Återvinning

Ingående komponenter är tillverkade av stål och kan återvinnas som metallsrot.