



Skötsel och underhåll av utvändigt täckmålade träfönster och träpartier.

Rengöring

Vid rengöring av snickerier kan de flesta allrengöringsmedel för målade ytor användas.

OBS!

- Rengöringsmedel som innehåller ammoniak skall ej användas.
- Vid öppning av sidohängda fönster som överstiger en bredd av 1,5 meter, bör stödbockar användas.

Underhåll

Behovet av underhållsmålning varierar mycket från fall till fall och det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för när underhållsmålning skall ske. Tiden fram till första ommålningen kan variera kraftigt beroende på fönstrets placering i huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge, fönsterkonstruktion, träkvalitet, ytbehandlingsmetod och färgkvalitet.

För att undvika rötskador och andra mer omfattande skador på snickerierna och ytbehandlingen skall dokumenterade årliga besiktningar göras av snickeriernas och ytbehandlingens kondition. Där eventuella skador i ytskiktet åtgärdas omedelbart. Ett tidigt underhåll ger inte bara snyggare snickerier, utan det blir enklare, billigare och minskar risken för skador på underliggande trä.

Kontroll av kitt och silikonfogar skall genomföras i samband med den årliga besiktningen, ev. dåliga fogar skall tas bort och ersättas med nya fogar.

På täckfärgsmålade snickerier är blåsor och sprickor i färgskiktet samt avflagningar tydliga tecken på att det är hög tid att måla om. Vi rekommenderar ommålning efter ca. 4-5år

Eftersom fukt är upphovet till de flesta skador är det viktigt att träet får torka ut innan målning sker. Fuktkvoten får inte vara mer än 15%. Detta kontrolleras bäst med en fuktkvotsmätare. Fuktkvoten mätes på flera ställen och speciellt på snickeriernas nedre delar.

Rötskador är vanligast i hus byggda av betong, lättbetong eller tegel. I trähus föreligger normalt inte samma problem. Om skadorna på snickerierna är omfattande bör orsaken till skadorna utredas och åtgärdas före målning. Kontrollera därför om det finns sprickor i väggen, dåligt infästa fönsterbleck, dåliga kittfalsar, täta fogmassor mellan karmens utsida och vägg, springor i hörnsammanfogningar.

Använd en miljövänlig, högkvalitets vattenbaserad färg för underhållsmålningen, original färgen är Sikken Wood Coatings "Rubbol 3310" från AkzoNobel.